

Zadel, stuur & mobiele fietsverlichting

Gereedschap



1. Verstelbare steeksleutel



2. Kunststof hamer



3. Inbussleutel



4. Bitjes



5. Bitschroevendraaier



6. Steekringsleutel



7. Metalen liniaal

Vorbereiding

Plaats het bord in het rek. Kijk naar de foto's .



1. Led-koplamp



2. Led-achterlicht



3. Bel



Het bord is **wel/niet** compleet.



- ☐ Draai met de inbussleutel de zadelbuisstrop met inbus vast.



- ☐ Haal de vulringen uit de bevestigingsstrop.



- ☐ Pak het led-achterlicht.
- ☐ Druk de lip van het led-achterlicht naar buiten.



- ☐ Doe de vulringen om de zadelpen.



- ☐ Schuif het led-achterlicht van de bevestigingsstrop.



- ☐ Schuif de bevestigingsstrop over de vulringen.

- ☐ Zet het zadel vast met de steekringsleutel.



- ☐ Schuif het led-achterlicht in de bevestigingsstrop.



- ☐ Controleer of het led-achterlicht brandt.



Laat je leraar je werk controleren.

Demonteren stuur

- ☐ Draai de stuurpen met de steekringsleutel los.



- ☐ Draai de stuurpen met de hand verder los.



- ☐ Tik met de kunststof hamer de stuurpen naar beneden.



- ☐ Haal het stuur uit de balhoofdbuis.